

0.5-4P NSEDT-SB シールドプラグ成端手順

NSP524-S部品構成

・プラグ



・銅テープ(幅12mm×長さ40mm)



結線表

Pin No	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	茶	白茶	緑	白青	青	白緑	橙	白橙
T568A	茶	白茶	橙	白青	青	白橙	緑	白緑

適用プラグ

NSP524-S

圧着工具

- ・NST88 (日本製線)
- ※推奨圧着工具(NST88)以外は使用しないで下さい。

生成手順

1

約40mm
編組

◆ケーブル外被を約40mm除去します。編組が切れていないことを確認して下さい。

2

編組
遮蔽テープ

◆編組を折り返します。

3

ポリエチレンテープ

◆遮蔽テープを除去します。

4

◆ポリエチレンテープを除去します。

5

※銅テープについて
銅テープを台紙から剥がす際、テープの角を台紙側に折ると、剥がし易くなります。

◆銅テープを外被端に合わせて貼り付け、緩まないようにしっかりと巻きつけます

6

◆銅テープからはみ出た編組を除去します。外被を傷つけないように注意して下さい。

7

◆各対の撚りをケーブルの根本まで戻します。

8

◆心線を真っ直ぐに整線します。

・上記手順は、T568B結線となります。

9

◆約25mm残して心線先端を斜めにカットします。

10

◆1Pinに白/橙、8Pinに茶色の心線となるようにスリーブを挿入します。

11

◆外被端とスリーブの間に隙間がないようにしっかりと挿入します。

12

◆スリーブの先端端面で余分な心線をカットします。

13

◆1Pinに白/橙、8Pinに茶色の心線となるようにプラグハウジングにしっかりと挿入します。

14

◆圧着工具NST88にプラグを置くまで差し込み一括圧着します。

15

◆圧着工具から取り外し、完成です。

特記事項

- ・上記手順は、T568B結線となります。
- ・ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。